


## COMMENT CONFIGURER VOTRE CLAVIER

FOLD

Pour optimiser les fonctionnalités de ce clavier pour le Français, configurez votre iPad® en allant dans:

Réglages > Général > Clavier > Clavier International > (choisir la langue sélectionnée dans le menu).

Assurez-vous que votre logiciel et votre matériel soient correctement sélectionnés pour la disposition qui est en cours d'installation.

Pour basculer parmi les écrans de configuration précédemment utilisés sur votre clavier, appuyez sur la touche 'International'  situé à gauche de la flèche de droite sur la rangée du bas. Sur certaines touches, il y a des caractères spéciaux qui correspondent à la disposition du clavier qui est sélectionné.

# ZAGG®

©2005 - 2012 ZAGG Inc. tous droits réservés.  
BREVET DEPOSE | NASDAQ: ZAGG | FABRIQUE EN CHINE  
iPad® et Apple® sont des marques déposées par Apple, Inc.

ZAGG, invisibleSHIELD, invisibleSHIELD avec design, et ZAGGkeys PRO, sont des marques commerciales ou des marques déposées par ZAGG, Inc.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.  
L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:  
1. Ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et  
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

ZAGG® K E Y S™  
— PRO™ —

ZAGG® K E Y S™  
— PROPLUS™ —

Besoin d'aide? Venez voir la section FAQ sur :  
[www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)


## GARANTIE

VOTRE CLAVIER ZAGGkeys™ PRO™/PROplus™ EST FOURNI AVEC UNE GARANTIE DE FABRICATION DE UN AN. ENREGISTREZ VOTRE ZAGGkeys PRO EN LIGNE ET CONSERVEZ VOTRE TICKET COMME PREUVE D'ACHAT POUR ACTIVER LA GARANTIE DU PRODUIT. SI VOUS AVEZ FAIT VOTE ACHAT EN LIGNE, ZAGG AURA DÉJÀ ENREGISTRÉ VOTRE ZAGGkeys PRO ET VOTRE PREUVE D'ACHAT.

## SÉPARER LES APPAREILS

VOTRE ZAGGkeys PRO EST ATTACHE À L'iPAD® À L'AIDE D'AIMANTS PLACÉS EN HAUT ET EN BAS DES DEUX APPAREILS.

1. POUR LES SÉPARER, PLACEZ-LES SUR UNE SURFACE STABLE ET SAISISSEZ-LES FERMEMENT EN UTILISANT LA RAINURE DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU ZAGGkeys PRO. SÉPAREZ-LES DÉLICATEMENT EN TIRANT POUR SÉPARER LES AIMANTS.



FOLD

POUR METTRE À JOUR VOTRE LOGICIEL iPad® SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

- A. CONNECTEZ VOTRE iPad® À VOTRE ORDINATEUR
- B. OUVREZ ITUNES
- C. SÉLECTIONNEZ VOTRE iPad® DANS COLONNE DE GAUCHE
- D. CLIQUEZ SUR LE BOUTON DU MILIEU DE L'ÉCRAN POUR VÉRIFIER LES MISES À JOUR À EFFECTUER
- E. SI UNE MISE À JOUR EST DISPONIBLE, INSTALLEZ-LA. CELA NE PRENDRA QUE QUELQUES MINUTES À TÉLÉCHARGER.
- F. UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE, REDÉMARREZ VOTRE iPad® ET METTEZ À JOUR LA LISTE DES PANNES.

\*\*\* SI VOUS RECEVEZ LE MÊME MESSAGE D'ERREUR LORS DE LA CONNEXION APRÈS AVOIR PRESSÉ LA TOUCHE ENTRÉE, CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE SUR ZAGG.COM.

BESOIN D'AIDE ? CONSULTEZ NOTRE SECTION FAQ SUR [WWW.ZAGG.COM/FAQ](http://WWW.ZAGG.COM/FAQ)

NB : LE ZAGGkeys PRO/PROplus EST FAIT EN ALUMINIUM UTILISÉ POUR CONSTRUIRE LES AVIONS, AVEC UNE FINITION DE HAUTE QUALITÉ, SIMILAIRE À LA FINITION DE NOMBREUX AUTRES DISPOSITIFS RECONNUS.

POUR UNE PROTECTION RENFORCÉE CONTRE LES RAYURES, NOUS VOUS CONSEILLONS LES PROTECTIONS D'ÉCRAN invisibleSHIELD® ET LES PROTECTIONS ZAGGskins™.

5. SUR VOTRE IPAD, SELECTIONNEZ : RÉGLAGES> GENERAL> BLUETOOTH> ACTIVÉ.
6. SI VOUS VOYEZ LE ZAGGkeys PRO S’AFFICHER COMME ‘DISPOSITIF DISPONIBLE’ SUR VOTRE IPAD®, CLIQUEZ SUR LA FLÈCHE DE DROITE ET CHOISISSEZ ‘OUBLIER DISPOSITIF’.
7. CLIQUEZ SUR LA TOUCHE CONNEXION DU ZAGGKEYS PRO ET VÉRIFIEZ QUE LE VOYANT ‘MAJ’ S’ALLUME.
8. VOUS DEVRIEZ VOIR LE CLAVIER S’AFFICHER COMME DISPOSITIF DISPONIBLE
9. SÉLECTIONNEZ LE ZAGGkeys PRO SUR VOTRE IPAD®
10. VOTRE CLAVIER DEVRAIT MAINTENANT ÊTRE CONNECTÉ.
11. SI VOUS VOYEZ UN MESSAGE D’ERREUR S’AFFICHER, DÉCONNECTEZ LES 2 APPAREILS ET RECOMMENCEZ.
12. SI VOUS N’ARRIVEZ TOUJOURS PAS À CONNECTER VOTRE CLAVIER A L’IPAD®, IL EST POSSIBLE QUE VOTRE LOGICIEL AI BESOIN D’ÊTRE MIS À JOUR.
13. SI LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE NE FONCTIONNE PAS, RECHARGEZ VOTRE BATTERIE. LES TOUCHES NE S’ÉCLAIRENT PAS TANT QUE LE NIVEAU DE CHARGEMENT EST EN DESSOUS DE 20%.


FOLD

POUR REFERMER, ALIGNEZ LA DÉCOUPE DU ZAGGKEYS PRO AVEC LE PORT DU CHARGEUR 30 BROCHES DE L’IPAD®. PLACEZ L’IPAD® FACE VERS LE BAS SUR LE PRO/PROplus. LES AIMANTS GARDENT L’IPAD® EN SÉCURITÉ CONTRE LE ZAGGkeys PRO/PROplus. L’IPAD® SE MET EN MODE VEILLE AUTOMATIQUÉMENT LORSQU’IL EST FIXÉ AU ZAGGkeys PRO/PROplus ET DÉMARRE LORSQUE LES APPAREILS SONT SÉPARÉS. CETTE FONCTION PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉE DANS LE MENU PARAMÈTRES DE VOTRE IPAD®

REMARQUES : ZAGGkeys PRO/PROplus ET L’IPAD® DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT ALIGNÉS POUR FAIRE FONCTIONNER LES AIMANTS. SI LES APPAREILS NE SONT PAS ALIGNÉS CORRECTEMENT, LES AIMANTS NE FONCTIONNERONT PAS.

## DISPOSITION

IL SUFFIT DE PLACER L’IPAD® VERTICALEMENT OU HORIZONTALEMENT DANS LA FENTE ET DE PENCHER L’APPAREIL LÉGÈREMENT EN ARRIÈRE. LORSQUE L’IPAD® ET EN POSITION HORIZONTALE, LES AIMANTS DANS LA FENTE CENTRALE MAINTIENNENT L’APPAREIL EN SÉCURITÉ.



## ALLUMER ET CONNECTER VOTRE ZAGGkeys PRO/PROplus

LE CLAVIER BLUETOOTH PRO/PROplus NE POURRA SE CONNECTER QU'APRÈS AVOIR PROCÉDÉ COMME SUIV :

1. ALLUMEZ VOTRE CLAVIER ZAGGKEYS PRO/PROPLUS ; LE VOYANT BLEU DU BOUTON 'MAJUSCULES' S'ALLUME PENDANT QUELQUES SECONDES ET S'ÉTEINT ENSUITE DE FAÇON À ÉCONOMISER LA BATTERIE. VOTRE CLAVIER ZAGGKEYS PRO/PROPLUS EST TOUJOURS ALLUMÉ.
2. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE PAIRAGE ET LA LUMIÈRE BLEUE DU BOUTON 'MAJ.' SE MET À CLIGNOTER INDIQUANT QUE VOTRE APPAREIL EST PRÊT À ÊTRE CONNECTÉ.
3. SUR L'iPAD®, SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS SUIVANTES :  
RÉGLAGES > GÉNÉRAL > BLUETOOTH > ACTIVER.
4. LA LUMIÈRE 'MAJ' DU CLAVIER ZAGGKEYS PRO/PROPLUS S'ALLUME ET L'iPAD® AFFICHE LE CLAVIER ZAGGKEYS PRO/PROPLUS COMME APPAREIL DISPONIBLE.
5. SÉLECTIONNEZ 'ZAGGKEYS PRO/PROPLUS' SUR VOTRE iPad® POUR CONNECTER LES APPAREILS.
6. VOTRE CLAVIER ET VOTRE iPad® SE CONNECTENT AUTOMATIQUEMENT.

FOLD

## DÉPANNAGE

QUE FAIRE SI VOTRE IPAD NE RÉPOND PAS AU ZAGGkeys PRO/PROplus.

CELA PEUT ARRIVER DANS LES CAS SUIVANTS :

- LES PILES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES
- LES DEUX APPAREILS NE SONT PAS CONNECTÉS
- LE LOGICIEL UTILISÉ SUR L'iPAD® EST TROP ANCIEN
- PROBLÈME VENANT DU ZAGGkeys PRO/PROplus

VEUILLEZ SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES POUR COMPRENDRE D'OÙ VIENT LE PROBLÈME ET TROUVER LA SOLUTION APPROPRIÉE.

1. REDÉMARREZ VOTRE iPad® EN MAINTENANT LA TOUCHE ACCUEIL ENFONCÉE JUSQU'À CE QUE LE LOGO APPLE® APPARAISSE.
2. ÉTEIGNEZ LE ZAGGkeys PRO/PROplus
3. RALLUMEZ LE ZAGGkeys PRO/PROplus. LE VOYANT 'MAJ' S'ALLUME PENDANT ENVIRON 4 SECONDES. SI VOUS NE VOYEZ PAS LE VOYANT, RECHARGEZ VOTRE CLAVIER.
4. APRES CHARGE, ALLUMEZ VOTRE CLAVIER. SI LE VOYANT 'MAJ' NE S'ALLUME TOUJOURS PAS, IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ UN PROBLÈME AVEC LE ZAGGkeys PRO/PROplus. DANS CE CAS, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE SUR [WWW.ZAGG.COM](http://WWW.ZAGG.COM)

## RÉTRO-ÉCLAIRAGE (SUR ZAGGkeys PROplus)

POUR ECONOMISER LA BATTERIE, LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE DU CLAVIER S'ÉTEINT AU BOUT DE 60 SECONDES D'INACTIVITÉ. LA LUMIÈRE SE REMET AUTOMATIQUÉMENT EN MARCHÉ QUAND VOUS APPUYEZ SUR UNE TOUCHE. SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE CLAVIER PENDANT 30 MINUTES OU PLUS, LA LUMIÈRE DOIT ÊTRE RALLUMÉE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE. APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE D'ÉCLAIRAGE POUR RÉGLER L'INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE AINSI QUE POUR L'ÉTEINDRE.

POUR CHANGER LA COULEUR DE LA LUMIÈRE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE EN MÊME TEMPS QUE SUR LA FLÈCHE DE DROITE OU GAUCHE SELON LA COULEUR DÉSIRÉE : BLANC, ROUGE, JAUNE, BLEU OU VIOLET.


## BATTERY

LE ZAGGkeys PRO/PROplus UTILISE UNE BATTERIE DURABLE RECHARGEABLE QUI VOUS PERMET DE L'UTILISER NORMALEMENT PENDANT PLUSIEURS MOIS. LE CLAVIER SE MET EN MODE VEILLE SI IL EST LAISSÉ ALLUMÉ SANS ÊTRE UTILISÉ. APPUYEZ SUR UNE TOUCHE ET ATTENDEZ UNE À 2 SECONDES POUR SORTIR LE CLAVIER DU MODE VEILLE. LA BATTERIE LITHIUM -POLYMÈRE DANS LE CLAVIER N'A PAS D'EFFET MÉMOIRE ET PEUT ÊTRE CHARGÉE QUAND VOUS LE SOUHAITEZ. LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE DÉSACTIVER LE CLAVIER DE FAÇON À ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE.

FOLD

## CHARGE

VOTRE ZAGGkeys PRO/PROplus EST VENDU AVEC UN CHARGEUR QUI SE CONNECTE SUR LE CÔTÉ DE L'APPAREIL. IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE BRANCHER LE CHARGEUR SUR LES CONNECTIONS USB D'UN ORDINATEUR, D'UN CHARGEUR IPAD, D'UN ZAGGsparg™, ETC. COMPTEZ DEUX À QUATRE HEURES POUR CHARGER VOTRE CLAVIER.



## TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

VOTRE ZAGGkeys PRO/PROplus A ÉTÉ CONÇU AVEC DES TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES POUR VOUS DONNER PLUS DE CONTRÔLE SUR VOTRE iPad®.

- ACCUEIL  
VOUS RAMÈNE À L'ÉCRAN D'ACCUEIL
- RECHERCHE  
OUVRE LA BARRE DE RECHERCHE iPad®
- DIAPORAMA  
COMMENCE LA LECTURE DIAPORAMA DES PHOTOS ENREGISTRÉES DANS VOTRE iPad®



CLAVIER HIDE/SHOW  
VOUS PERMET DE MASQUER OU DE  
FAIRE APPARAÎTRE LE CLAVIER SUR  
VOTRE L'ÉCRAN.



VERROUILLER  
VOUS PERMET D'ÉTEINDRE L'ÉCRAN DE  
L'IPAD® ET DE LE RALLUMER.



PISTE PRÉCÉDENTE  
POUR PASSER À LA PISTE SUIVANTE DE  
LA LECTURE EN COURS



PLAY/PAUSE  
DÉMARRER OU ARRÊTER LA LECTURE EN  
COURS



PISTE SUIVANTE  
POUR PASSER À LA PISTE SUIVANTE DE  
LA LECTURE EN COURS



MUTE  
POUR COUPER LE SON DE L'IPAD®



DIMINUER LE VOLUME  
DE LA LECTURE EN COURS



AUGMENTER LE VOLUME  
DE LA LECTURE EN COURS

## VOYANTS ET TOUCHES

LE VOYANT S'ALLUME QUAND L'APPAREIL EST EN CHARGE ET S'ÉTEINT QUAND L'APPAREIL EST TOTALEMENT CHARGÉ. POUR VÉRIFIER LA BATTERIE DE VOTRE CLAVIER, APPUYEZ SUR LA TOUCHE D'INDICATEUR DE CHARGE. LE VOYANT EST VERT QUAND LA BATTERIE EST CHARGÉE À 50% - 100%, JAUNE ENTRE 20% - 50% ET ROUGE EN DESSOUS DE 20%. LA DURÉE D'AUTONOMIE EST D'ENVIRON 2 SEMAINES.

### VOYANT 'MAJ' (BLEU)

1. LE VOYANT RESTE ALLUME QUAND LA TOUCHE 'MAJUSCULES' EST ACTIVÉE.
2. LE VOYANT CLIGNOTE QUAND LE CLAVIER EST CONNECTÉ À UN AUTRE APPAREIL.
3. LE VOYANT S'ALLUME QUELQUES SECONDES QUAND VOUS ALLUMEZ LE ZAGGkeys PRO/PROplus ET S'ÉTEINT ENSUITE DE FAÇON À ÉCONOMISER LA BATTERIE.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE (SUR CERTAINS MODÈLES)  
POUR ÉCONOMISER LA BATTERIE, LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE DU CLAVIER S'ÉTEINT AU BOUT DE 60 SECONDES D'INACTIVITÉ. LA LUMIÈRE SE REMET AUTOMATIQUÉMENT EN MARCHE QUAND VOUS APPUYEZ SUR UNE TOUCHE. SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE CLAVIER PENDANT 30 MINUTES OU PLUS, LA LUMIÈRE DOIT ÊTRE RALLUMÉE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE.